

Note/Note/Nota:
 This remote is not compatible with dip-switch receivers.
 Cette télécommande n'est pas compatible avec les récepteurs dip-switch.
 Este control remoto no es compatible con receptores interruptores DIP

Compatible with/ Compatible avec

Compatible con

Brand	Variant	Frequency	Code
Access Master®	Red/Orange	390	1-2-4-4
	Yellow	315	1-3-1-2
	Green	390	1-4-1-4
	Purple	315	1-2-4-3
	Other 1	433.92	1-3-1-1
	Other 2	433.92	1-4-3-4
ACM®		433.92	1-1-1-3
beamPTM™		315/390	2-1-1-4
BFT®		433.92	1-4-1-2
Build Mark®	Red/Orange	390	1-2-4-4
	Yellow	315	1-3-1-2
	Green	390	1-4-1-4
	Purple	315	1-2-4-3
	Other 1	433.92	1-3-1-1
	Other 2	433.92	1-4-3-4
Chamberlain®	Red/Orange	390	1-2-4-4
	Yellow	315	1-3-1-2
	Green	390	1-4-1-4
	Purple	315	1-2-4-3
	Other 1	433.92	1-3-1-1
	Other 2	433.92	1-4-3-4
Craftsman®	Red/Orange	390	1-2-4-4
	Yellow	315	1-3-1-2
	Green	390	1-4-1-4
	Purple	315	1-2-4-3
	Other 1	433.92	1-3-1-1
	Other 2	433.92	1-4-3-4
	Other 3	303	2-1-2-1
Doorhan®		433.92	1-1-3-2
Garage Access®	Red/Orange	390	1-2-4-4
	Yellow	315	1-3-1-2
	Green	390	1-4-1-4
	Purple	315	1-2-4-3
	Other 1	433.92	1-3-1-1
	Other 2	433.92	1-4-3-4
Genie®	Variant 1	315	1-2-1-1
	Variant 2	390	1-1-4-4
Guardian®		303/390	2-1-2-1
		433.92	1-4-4-3
LiftMaster®	Red/Orange	390	1-2-4-4
	Yellow	315	1-3-1-2
	Green	390	1-4-1-4
	Purple	315	1-2-4-3
	Other 1	433.92	1-3-1-1
	Other 2	433.92	1-4-3-4
Linear®	Megacode 1	310	1-3-3-1
	Megacode 2	318	1-3-3-2
	HCS	433.92	1-4-2-3
Master Mechanic®	Red/Orange	390	1-2-4-4
	Yellow	315	1-3-1-2
	Green	390	1-4-1-4
	Purple	315	1-2-4-3
	Other 1	433.92	1-3-1-1
	Other 2	433.92	1-4-3-4
Nice®	Similo	433.92	1-2-2-2
	Flors	433.92	1-3-4-3
Overhead Door Corporation®	Variant 1	315	1-2-1-1
	Variant 2	390	1-1-4-4
Performax®		303	2-1-2-1
Somfy®	Curtains	433.42	1-3-3-4
	Garage	433.43	1-3-4-1
Sommer®	Variant 1	434.4	1-1-1-4
	Variant 1	303/372	2-1-1-1
Wayne Dalton®	Variant 1	433.92	2-1-1-3
	Variant 2	433.92	2-1-1-3
Xtreme Garage®		303	2-1-2-1

Other Regions			
Brand	Variant	Frequency	Code
Allmatic		433.92	1-1-1-2
Aprimatic		433.92	1-1-2-3
ATA		433.92	1-1-2-2
Avidsen		433.92	1-2-4-1
Beninca	Rolling	433.92	1-2-4-2
	ARC	433.92	1-4-1-3
Came		433.92	1-4-2-1
Cardin		433.92	1-1-2-4
Centurion		433.92	1-4-2-4
Clemsa		433.92	1-4-1-1
DEA		433.92	1-1-3-1
Ditec		433.92	1-3-3-3
Ecostar		433.92	1-1-3-3
Erreka	433	433.92	1-1-3-4
	868	868	1-1-4-1
FACC	Variant 1	433.92	1-1-4-2
	Variant 2	433.92	1-3-1-3
	Variant 3	868	1-3-1-4
Genius	Variant 1	433.92	1-1-4-3
	Variant 2	433.92	1-3-2-1
	Variant 3	868	1-3-2-2
Gibidi		433.92	1-2-1-2
Hormann		868	1-4-2-2
Key		433.92	1-2-1-3
King Gates		433.92	1-3-2-4
Merlin	M832	433.92	1-2-1-4
	Plus	433.92	1-3-1-1
	2.0 Plus	433.92	1-3-4-2
Mhouse		433.92	1-2-2-1
Mutanocode		433.92	1-1-1-1
Novoferm		433.92	1-2-2-3
O&O		433.92	1-3-4-4
Peccinin		433.92	1-2-2-4
Pastel		433.92	1-4-3-3
Pujol	Yellow	433.92	1-2-3-2
	Vario	433.92	1-2-3-1
Rossi		433.92	1-4-3-1
Sea		433.92	1-2-3-3
Seav		433.92	1-2-3-4
Sommer	Variant 2	868	1-1-2-1


Replacing battery/ Remplacement de la batterie

Remplazo de la batería

When the battery of the Remote Control is low, indicator light will become dim and/or the range of the Remote Control will decrease. To replace the battery, pry open the Remote Control using a small screwdriver. Replace with a CR2032 battery. Snap the housing back together.

Lorsque la pile de la télécommande est faible, le voyant s'atténue et/ou la portée de la télécommande diminue. Pour remplacer la pile, ouvrez la télécommande à l'aide d'un petit tournevis. Remplacez par une pile CR2032. Remettez le boîtier en place.

Quando la batería del control remoto está baja, la luz indicadora se atenuará y/o el alcance del control remoto disminuirá. Para reemplazar la batería, haga palanca para abrir el control remoto con un pequeño destornillador. Reemplácela con una batería CR2032. Vuelva a unir la carcasa.



For information and help call
 1-888-323-9782
 Beam Labs LLC

1761 International Pkwy, Ste 113
 Richardson, TX 75081
 www.beamlabs.io